

附件 2

上杭县农村饮水安全工程水质检（监）测注意事项

1.清洗水源：a、集中式供水工程 清洗沉淀池、过滤池和贮水池，打开相应位置的排污阀，排去沉积的泥沙；b、分散式供水 清洗顶楼不锈钢水塔，排掉污泥；c、山泉水 挖一个长 50 公分宽 50 公分深 50 公分的水坑；d、井水 每天连续 6 小时抽水，连续 5 天，直至抽出来的水样是清澈透明不浑浊。（注意：集中式供水需做好消毒杀菌，消毒剂推荐使用含氯消毒剂，按照说明书使用，消毒粉用量按每吨水样 2 克计算，消毒粉可装在空塑料瓶中，瓶子下半部及底部钻小孔，来水直接冲向塑料瓶口即可）

2.清洁水龙头（取水口）：打开龙头放水 2-3 分钟，或放 1 桶以上的水；用干净的抹布清洗水龙头；放水 1 分钟；倒去新购矿泉水（500mL）瓶中的水（不要用旧矿泉水瓶子或其他饮料瓶子），用手抓住此空瓶下半部位采样，不要用手去摸瓶口，瓶子装满水样后盖好盖子，连续采 4 瓶，做好标记。观察瓶中水样是否干净透明，如果水样浑浊或瓶底有泥沙，需要重新采样。所以一般不要在下雨时或大雨过后立即采样。

3.保存：采集完成后的水样放在阴凉处，不能放在太阳直射的地方。

4.运输：水样瓶一般放在车尾，不要放在发动机或排气管位置，同时注意不能被阳光照射。

5.检测：采集的水样一般要于当天送到检测单位。

